



# PARTS UPDATE

1/1 Page

Ref No. CSG2011-001  
Issued in: February, 2011

## NEWS: CABLE KIT RELEASED

Model : EBZ3050RH EBZ5150/RH EBZ5100Q  
EBZ7150/RH EBZ7500 EBZ8050/RH

### 1. Subject

**CABLE KIT is newly set up for Redmax Backpack blowers. This is a kit for antistatic electricity and will be available in March, 2011. CORD(577 83 28-01) is also individually supplied as spare part.**

### 2. Models

**This kit is applied to the following models, including its previous models. EBZ3050RH EBZ5150/RH EBZ5100Q EBZ7150/RH EBZ7500 EBZ8050/RH**

### 3. Part Number

## CABLE KIT 577 86 55-01

US	FR	ES
<b>Antistatic Electricity Wire Instruction</b> 1. Take a Check Case Bolt out and tight bolt with closed-loop side of wire. [5.88 - 7.84 N.m (50 - 80 kgf.cm) (4.34 - 5.78 ft.lbs)] 2-1. Loosen an Elbow Screw 2-2. Insert small loop of harness in between screw head and washer. 2-3. Insert open end of wire in between harness and washer. 2-4. Tight screw back. 3-1. Loose Flexible Pipe Clamp screw and take Flexible Pipe out. 3-2. Insert large loop of harness in between Elbow and Flexible Pipe. (Knot must be out of pipe) 3-3. Install Flexible Pipe and Tight Clamp.	<b>Instruction sur le câble pour électricité anti-statique</b> 1. Retirer un bouton du Carter et serrer le bouton avec la côté boucle fermée du câble. [5.88 - 7.84 N.m (50 - 80 kgf.cm) (4.34 - 5.78 ft.lbs)] 2-1. Dessermer une vis du coude. 2-2. Introduire la petite boucle du faisceau entre la tête de la vis et la rondelle. 2-3. Introduire l'extrémité ouverte du câble entre le faisceau et la rondelle. 2-4. Resserrer la vis. 3-1. Dessermer la vis du collier de serrage du tuyau flexible et retirer le tuyau flexible. 3-2. Introduire la grande boucle du faisceau entre le coude et le tuyau flexible. (Le nœud doit être à l'extérieur du tuyau.) 3-3. Installer le tuyau flexible et serrer le collier de serrage.	<b>Instrucciones para el Cable Eléctrico Antiestático</b> 1. Retirar un Tornillo del Carter y apriete el tornillo con la parte del cable donde está la oreja. [5.88 - 7.84 N.m (50 - 80 kgf.cm) (4.34 - 5.78 ft.lbs)] 2-1. Afloje un Tornillo del Codo. 2-2. Inserte la oreja pequeña de la montura entre la cabeza del tornillo y la rondana. 2-3. Inserte la terminal abierta del cable entre la montura y la rondana. 2-4. Apriete nuevamente el tornillo. 3-1. Afloje al tornillo de la Abrazadora del Tubo Flexible y saque el Tubo Flexible. 3-2. Inserte la oreja grande de la montura entre el Codo y el Tubo Flexible. (El nudo debe quedar fuera del tubo). 3-3. Instale el Tubo Flexible y apriete la Abrazadora.

CORD : 577 83 28-01

CABLE : N/A

MANUAL : N/A